

极影 S 升级指南

升级注意事项

- 升级准备工具：电脑*1，空 U 盘*1（容量不超过 32GB），OTG 转接头*1（图传已标配）
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- **升级过程中请保持图传电量充足。**
- **升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。**
- **若设备版本是 V1.0.2.0 以下（例如 V1.0.1.6），则先需要升级到过渡版本，再升级到最新版本。**

如何查看设备版本



如何设置 U 盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑，进行格式化

Windows 电脑如何设置 U 盘格式:



MAC 电脑如何设置 U 盘格式:



如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的固件包打开，将其中的升级固件（ota 文件）拷出到格式化好的 U 盘根目录下，**请勿放在文件夹中!**
3. 将 U 盘通过 OTG 转接头连接 极影 S 的 Type-C 接口，系统识别到 U 盘后，会自动进入升级。
4. 等待升级完成后，设备会自动重启，重启时，拔出 U 盘即升级完成。





若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com