

极影 Ultra 升级指南

U 盘升级

升级注意事项

- 升级准备工具：电脑*1，空 U 盘*1（容量不超过 32GB），OTG 转接头*1（已标配）
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- 升级过程中请保持微影电量充足（尽量接入 type-c 电源进行升级），请勿中断升级过程。
- 升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。

如何设置 U 盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑，进行格式化

Windows 电脑如何设置 U 盘格式：



MAC 电脑如何设置 U 盘格式：



如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的升级固件（ota 文件）拷到格式化好的 U 盘 或 SD 卡 的根目录下，**请勿放在文件夹中！**
3. 将 U 盘通过 OTG 转接头连接 极影 Ultra 后方的 Type-C 接口，或将 SD 卡插回极影 Ultra 的卡槽。
4. 在机器屏幕弹出的升级提示中点击“确认”按钮，或者进入“设备信息”页面点击“新固件检测”处，在弹出的升级提示中点击“确认”按钮。
5. 等待升级完成后，设备会自动重启，即**升级完成**。





若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com