

极影7 Ultra升级指南

升级注意事项

- 升级准备工具：电脑*1，空U盘*1，OTG转接头*1（已标配）或SD卡*1
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出U盘或弹出SD卡。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- **升级过程中请保持小监电量充足，请勿中断升级过程。**
- **升级时请确保无线传输功能为开启状态。**
- **升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。**

如何查看设备版本





1. 点击屏幕顶部区域或从顶部区域下滑进入系统设置页面；
2. 点击左侧“设备信息”菜单栏进行切换，即可查看设备版本。

如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的升级固件（ota文件）拷到格式化好的 U盘 或 SD卡 的根目录下，**请勿放在文件夹中！**
3. 将U盘通过OTG转接头连接 极影7 Ultra 后方的 Type-C 接口，或将SD卡插回极影7 Ultra 的卡槽。
4. 在机器屏幕弹出的升级提示中点击“确认”按钮，或者进入“设备信息”页面点击“新固件检测”处，在弹出的升级提示中点击“确认”按钮。
5. 等待升级完成后，设备会自动重启，即**升级完成**。



若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com