传声1000漫游版固件升级指南

1、主站升级

1.升级方式

- 1. 连接网络升级
- 2. U盘升级

1.连接网络升级

注意事项

- V1.0.6.01升级V1.0.6.66版本只能通过U盘升级,不能通过网页升级,只有升级到1.0.6.66之
 后才能升级到V2.x.x.xx之后的版本
- 请将网络设备中的DHCP设置成开
- 升级过程中请保持电量充足,升级成功前,请勿拔出网线或断开电源
- 升级可能导致出现未知错误,请避免在有使用需求的时候进行升级

传声1000漫游版主站升级操作步骤

- 1. 找到一根可以正常上网的网线
- 2. 将网线连接到主站左边的LAN口, 第一个和第二个都可以
- 3. 长按中间菜单按键进入菜单,将网络设备中的DHCP设置成开,DHCP设置成关无法联网
- 4. 退出网络界面找到右下角的<mark>信息</mark>
- 5. 进入后选择系统更新

升级图示

(1) 长按进入菜单



(2) DHCP设置成开



(3) 退出网络设置进入信息界面



(4) 进入系统更新,等待系统检测



(5) 点击确认升级,等待系统升级完成即可



2.U盘升级

注意事项

- V1.0.6.01需要先升级到1.0.6.66之后才能升级到V2.x.x.xx之后的版本
- U 盘需选择容量 32GB 或以下的, 否则无法将 U 盘格式化为 FAT32 格式。
- 升级过程中请保持电量充足,升级成功前,请勿拔出 U 盘。
- 升级可能导致出现未知错误,请避免在有使用需求的时候进行升级。

传声1000漫游版主站升级操作步骤

- 1. 前往猛玛官网下载中心下载升级固件包。
- 2. 准备一个容量不超过 32GB 的 U 盘。
- 3. 把U盘格式化成FAT32格式,先将解压后后缀为.ota升级包放入U盘根目录下,然后通过U 盘连接主站的USB接口,系统自动识别升级包,开始升级
- 4. 等待升级完成即可

Windows 电脑如何设置 U 盘格式



格式化 TECLAST (F:) ×
容量(P):
29.2 GB ~
文件系统(F)
FAT32 (默认) ~
NTFS (BRL)
exFAT
10.10
还原设备的默认值(D)
卷标(L)
TECLAST
格式化选项(O)
✓ 快速格式化(Q)
开始(S) 关闭(C)
2

在格式化选项中-文件系统-选择FAT32



将升级文件直接放置于U盘根目录,不要放在U盘内建立的文件夹中

Mac 电脑如何设置 U 盘格式

➢ Macintosh HD 宗卷	TECLAST	31.46 GB
	USB外直物理示卷 · EXFAI	工具"软件-选中U盘-点击右上角"抹掉
	 已使用 5.5 MB 基本 # "TECLAST"吗? 抹掉"TECLAST"将永久抹掉储存在上面的所有数据。此操作无法撤销。 	
	装载点: 名称: TECI AST	USB外置物理宗卷
	容量: 格式: MS-DOS (FAT) 3	已停用
	可用: 中令性选择 即谐 挂植	USB
	已使用: 女主は処坝 取用 拆掉	disk2s1
	2 在格式选项中选择"MS-DOS(FAT)"即可	

升级图示



2、耳机升级

(1) 连接主站

主站升级完成之后,将耳机通过标准USB转Type-C线连接主站USB接口,主站自动识别耳 机,开始升级。



(2) 耳机配对

耳机升级成功之后,需要重新配对,配对时不能选择相同的编号,会导致配对失败





热线服务

周一至周五 09:30 - 18:30 +86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五 09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com