# 小玛 M2 升级指南

#### 注意事项

- U 盘需选择容量 32GB 或以下的,否则无法将 U 盘格式化为 FAT32 格式。
- 升级过程中请保持电量充足,升级成功前,请勿拔出 U 盘。
- 升级成功后,设备会恢复默认设置。
- 升级可能导致出现未知错误,请避免在有使用需求的时候进行升级。

#### 如何查看设备硬件版本



#### 小玛 M2 升级操作步骤

- 1. 在小玛 M2 下载界面,根据硬件版本,选择相应的固件进行下载;
- 2. 将内存 32GB 以下 U 盘 插入电脑格式化为 FAT 32 格式;
- 3. 将下载的 OTA 升级文件放到 U 盘根目录下;
- 4. 使用标配的 OTG 转接头,将 U 盘连接小玛 M2 的 Type-C 接口,系统将自动识别升级包进 行升级;
- 5. 若没有自动识别,则可以手动点击小玛 M2 屏幕顶部状态栏=》设备信息=》点击 文件夹 图标=》选择升级文件进行升级

### Windows 电脑如何设置 U 盘格式



将升级文件直接放置于U盘根目录,不要放在U盘内建立的文件夹中

# Mac 电脑如何设置 U 盘格式

9章 ③ Macintosh HD 宗卷			
	IECLASI USB外置物理宗卷・ExFAT		31.46 GB
			-洗中口盘-占击右上备"抹掉"
			一边中心盖 杰田石工用 亦并
	■ 已使用 要抹掉"TECLAST"	'吗?	
	5.5 MB 抹掉"TECLAST"将永久	R.抹掉储存在上面的所有数据。此操作无法撤销。	
	¥100.5.		山口山市市市市市
	表報点· 名称: TECLAST		USB外量初理示巷
	<sup>容量:</sup> 格式: MS-DOS (	FAT)	已停用
	可用: 安全性洗顶	取消抹掉	USB
	已使用:		disk2s1
	2 在格式进顶由进择	"MS-DOS (FAT)"即可	

## 升级图示





## 若多次升级失败,或升级过程中出现异常,请联系猛玛技术支持解决。



# 热线服务

周一至周五 09:30 - 18:30 +86 4006662100



#### 猛玛在线技术支持

周一至周五 09:30 - 18:30



## FAQ常见问题

moma-faq.com