



无线 Tally 系统

快速操作指南


V1.0

前言

猛玛无线 Tally 系统提供丰富的应用方案，更多操作功能说明请查看：
<https://www.szmoma-tech.com/download-list/>



产品接口说明




产品接口说明

主站


- ① USB 接口
- ② 显示屏
- ③ 向左移动键
- ④ 向上移动键
- ⑤ 向右移动键
- ⑥ 向下移动键
- ⑦ 菜单 / 确认键 (长按进入菜单 / 点击确认)
- ⑧ 电源开关 (红色: 未开机; 绿色: 已开机)
- ⑨ 天线接口
- ⑩ DC 电源接口
- ⑪ RJ45 Tally 输入接口
- ⑫ RJ45 切换台控制环出接口
- ⑬ Tally 信号输入接口 (GPIO)
- ⑭ USB-C 接口
- ⑮ 天线接口

产品接口说明



Tally 灯

- ① TYPE-C 接口 (充电、升级)
- ② 电量指示灯
- ③ Tally 灯编号拨轮
- ④ 电源开关 (长按 3S 为开/关机操作, 开机后双击按钮可调节 Tally 灯亮度)
- ⑤ 电池仓开关
- ⑥ 安装背夹



主站界面介绍

- ① RJ45 网口连接状态
- ② Tally 灯普通状态

- ③ Tally 灯 PGM 状态
- ④ Tally 灯 PWV 状态


产品接口说明

Tally 灯状态

常亮	熄灭	非 PGM/PVW 状态
	红色	PGM 状态
	绿色	PVW 状态
快闪	绿色	Tally 灯升级
呼吸闪烁	黄色	Tally 灯未连接，亮度调至第一档

产品安装指引


主站安装



1. 请按图示方式安装天线

产品安装指引


主站安装



2. 连接电源适配器
3. 按下电源开关开机

产品安装指引


Tally 灯安装



1. 安装 Tally 灯电池

产品安装指引


Tally 灯安装



2. 请按图示方式将 Tally 灯安装至拍摄设备上

产品安装指引

Tally 灯安装




3. 长按电源开关 3s 点亮 Tally 灯，开始使用

产品固件升级

对主站进行固件升级

注：主站的固件安装文件可以询问技术支持提供或在官网自行下载

- ① 将固件升级程序与新固件下载到电脑，点击打开固件升级程序
- ② 用一根 USB-A 线将主站与电脑连接，等待固件升级程序检测主站接入




产品固件升级

对主站进行固件升级

- ③ 点击升级按钮开始升级，请注意在升级过程中不要关闭主站电源或拔出 USB 线以免造成升级失败



- ④ 升级完成后，升级程序和主站页面均会显示升级成功，此时即可拔出 USB-A 线结束升级




产品固件升级

对 Tally 灯进行固件升级

注：在进行 Tally 灯升级前请确保主站已完成升级

① 用一根 USB-C 转 USB-A 线将 Tally 灯与主站连接，等待主站页面自动跳转至 Tally 灯升级界面



② 点击确认按钮开始升级，请注意在升级过程中不要关闭主站或 Tally 灯电源或拔出 USB 线以免造成升级失败

③ 升级过程中 Tally 灯将一直处于绿灯快闪状态直至升级结束

④ 升级完成后，主站页面会显示升级成功，同时 Tally 灯将在常亮 3s 绿灯后恢复至原有工作状态

产品规格

	Tally 灯	主站
传输距离	视距 800 米	
无线频段	2.4GHz	
调制方式	GFSK	
接收灵敏度	< -115dBm	
传输延时	< 150ms	
续航时间	> 8 小时	
尺寸	(L*W*H): 77.8*50.5*37.4mm	(L*W*H): 142.5*232.8*50.1mm
重量	约 85g	约 1262g
温度范围	0°C至 45°C (工作) -10°C至 60°C (存储)	
抗静电性能	空气 ± 8KV 接触 ± 6KV	

安全注意事项

请勿将设备放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附近或其内部,以防止电池过热发生爆炸。必须使用原装配套型号的充电器、数据线和电池。使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电器、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助, 请通过以下方式获得更多的技术支持:

1. 猛玛服务热线电话: 400-666-2100
2. 常见问题 FAQ 请访问 <http://moma-faq.com>
3. 猛玛官网网站: www.szmoma-tech.com
4. 猛玛微信公众号:



声明

Copyright©2021-2023 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。非经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本说明书会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。



400-666-2100
www.szmoma-tech.com

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维创新谷5D#801