

# LARK M1 二代升级指南

适用范围：LARK M1 二代

---

## 注意事项

- **升级有风险，请勿在重要活动中升级设备，升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持；**
- **升级过程中保证设备电池电量充足，避免升级失败；**
- **升级前，请确保麦克风均已连接接收器；**
- **需确保 APP 版本为最新，安卓限制版本号大于等于 2.5.7，ios 限制版本号大于等于 2.5.6；**
- **升级过程中，不要将手机息屏或切换 APP 至后台，避免因手机后台限制导致升级失败；**
- **升级过程中，请勿拔插或将麦克风进行关机等操作，否则会造成升级失败；**
- **升级过程中若不小心拔插或误触导致麦克风断联，只需麦克风重新进行开关机再次升级即可；**

## 固件升级步骤

1. 应用商店搜索下载【**猛玛音频**】APP，第一次打开 APP 后需将**所有权限都允许**；
2. 连接 LARK M2 二代 麦克风，**接收器需要通过 USB-C to USB-C 或 USB-C to Lightning 线材连接手机**，确保两个麦克风 发射器 TX 均已连接上 接收器 RX（**接收器状态指示灯常亮**）；
3. 打开【**猛玛音频**】APP 界面，允许 USB 连接后会进入设备调参界面，然后在**界面右上角，点击设置（齿轮图标）-版本信息-检查更新（如有更新，点击下载并安装）**，等待麦克风升级完成即可。



或 (OR)



如遇到多次升级失败的情况，请联系猛玛技术支持！



### 在线客服

周一至周日

9:00-22:00 (北京时间)

[联系在线客服 >](#)

### 服务热线

周一至周五

9:30-18:30 (北京时间)

+86 4006662100



### 猛玛服务小程序

教学视频、使用指南、售后  
申请、远程调试  
便捷服务，轻松触达



### 微信公众号

MOMA 猛玛品牌咨询、产品  
使用技巧  
关注获取更多