

小玛 300Pro 升级指南

注意事项

- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- **升级可能导致出现未知错误，请在有使用需求的时候进行升级。**

如何查看设备版本



2.找到【VERSION INFO】版本信息查看

1.长按按钮进入菜单

小玛 300Pro 升级操作步骤

1. 前往页面提供的网盘链接，下载固件包。
2. 准备一个容量不超过 32GB 的 Type-C 接口的 U 盘，如不是 Type-C 接口的可使用标配的 USB Type-C 转换头连接。
3. 将 U 盘连接电脑，把 U 盘格式设置为 FAT32，将升级文件直接放在 U 盘根目录下，请勿建放在文件夹内。
4. 将 U 盘连接小玛 300Pro 的 Type-C 接口，系统自动识别升级包，开始升级。

Windows 电脑如何设置 U 盘格式




1

选择 U 盘-右键-格式化



2

在格式化选项中-文件系统-选择FAT32



3

将升级文件直接放置于U盘根目录，不要放在U盘内建立的文件夹中

Mac 电脑如何设置 U 盘格式



升级图示



若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决。



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com