


立声/立声 Pro 升级指南


升级注意事项:

1. 升级过程中切记勿断开电源、USB 线，如升级失败重新升级即可；
2. 立声 Pro 主耳机升级至 1.0.9.5 版本之后支持一拖十；支持与版本为 1.0.9.3 的从耳机进行配对使用；
3. 立声 主耳机不支持升级一拖十版本固件。

升级步骤:



1. 打开 hollyland.com.cn 猛玛官网->下载
->选择 Mac 固件升级包下载即可



2. 如有弹窗提示，点击“允许”



3. 将耳机通过 **USB 数据线** 连接到 Mac 电脑



4. 将升级软件和配置软件，均拖到“应用程序”中



5. 在“应用程序”中打开升级程序



6. 如有弹窗提示，点击“完成”



7. 进入“系统设置”->隐私与安全性->拖到最下方，点击“仍要打开”



8. 选择“仍要打开”



9. 使用指纹验证、或密码验证后即可打开升级

配置步骤：

- 提示：配置软件在耳机完成升级之后**无法配对**的才需要进行所有耳机配置



1. 将立声 Pro 耳机通过 **USB 数据线** 连接到电脑



2. 在“应用程序”中打开“配置软件”
3. 弹窗提示是否配置时，点击“是”

- 所有耳机完成配置之后；主耳机长按 A 按键进入配对状态（麦杆指示灯快速闪烁），从耳机长按 A 按键进入配对状态即可进行配对