

MOMA

LARK A1

快速操作手册



产品教学

获取产品教学视频



产品说明

获取产品电子说明书







联系技术

获取人工技术客服



佩戴方式




连接手机



Type-C 接口




Lightning 接口




* 手机低电量时，支持通过 RX 接收器为设备充电。

TX 按键




RX 按键




充电指示灯说明

TX




非充电状态




充电状态



充电盒



非充电状态




充电状态



充电方式


充电盒

充电盒连接 USB-C 充电线后，给整套设备进行充电。



充电座

充电座连接 USB-C 充电线后，给 TX 设备进行充电。



免责声明

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助，请通过以下方式获得更多的技术支持：

猛玛服务热线电话：400-666-2100

常见问题 FAQ 请访问：

<http://moma-faq.com>

猛玛官方网站：www.moma.com.cn

猛玛微信公众号及服务小程序：



微信公众号



服务小程序

注意

由于产品版本升级或其它原因，本快速操作手册会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。企业执行标准：Q/HLD 001-2025

声明

Copyright©2021-2024 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。

商标声明：



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

APP 应用程序

APP 下载及连接

可在小米、华为应用市场、苹果 App Store 中下载 MOMASOUND APP 也可扫官方二维码进行下载。



MOMASOUND

MOMASOUND 作为猛玛无线麦克风打造的专属应用，MOMASOUND 是麦克风产品的绝佳搭配，更多的智能模式，参数配置，固件升级等功能尽在 MOMASOUND。



需要 iOS 12.0 或更高版本



需要 Android 8.0 或更高版本

- * 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

保修卡

保修说明：

本产品保修期为一年。

在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障，本公司提供免费修理。

在保修期间，如发生以下情况之一，本公司将收取维修费用：

- (1) 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
- (2) 错误使用以及自行拆机所造成的故障及损坏。
- (3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
- (4) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。
- (5) 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
- (6) 使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。

产品外观，配件不在保修范围内。

参数记录：

产品型号：_____

产品序列号：_____

购买日期：_____

客户名称：_____

客户地址：_____

客户电话：_____

邮政编码：_____

故障现象：_____

备注：此证为保修凭证，请妥善保管，遗失不补。



400-666-2100
www.moma.com.cn

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801. 中国制造