

MOMA


LARK MAX 2

相机热靴转接件

快速操作手册


使用说明

1




使用说明

2 将热靴配件与相机 RX 进行连接。




使用说明

3 将热靴配件及相机 RX 安装至相机热靴接口。



使用说明

4




兼容性说明

1. 热靴配件仅兼容支持 Mi 热靴（数字音频信号）的索尼相机。
2. 使用热靴配件连接相机，若相机提示“不兼容”，则该相机不支持 Mi 热靴功能（数字音频信号），请使用 3.5mm 连接线连接。

APP 应用程序

APP 下载及连接

可在小米、华为应用市场、苹果 App Store 中下载 MOMASOUND APP 也可扫官方二维码进行下载。



MOMASOUND

MOMASOUND 作为猛玛无线麦克风打造的专属应用，MOMASOUND 是麦克风产品的绝佳搭配，更多的智能模式，参数配置，固件升级等功能尽在 MOMASOUND。



需要 iOS 12.0 或更高版本



需要 Android 8.0 或更高版本

* 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

免责声明

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助，请通过以下方式获得更多的技术支持：

猛玛服务热线电话：400-666-2100

常见问题 FAQ 请访问：

<http://moma-faq.com>

猛玛官方网站：www.moma.com.cn

猛玛微信公众号及服务小程序：



微信公众号



服务小程序

声明

Copyright©2020-2030 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。
商标声明：



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本快速操作手册会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。企业执行标准：

Q/HLD 007-2022

保修卡

保修说明：_____

- 本产品保修期为一年。
- 在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障，本公司提供免费修理。
- 在保修期间，如发生以下情况之一，本公司将收取维修费用：
 - (1) 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
 - (2) 错误使用以及自行拆机所造成的故障及损坏。
 - (3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
 - (4) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。
 - (5) 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - (6) 使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
- 产品外观，配件不在保修范围内。

参数记录：_____

产品型号：	_____	客户地址：	_____
产品序列号：	_____	客户电话：	_____
购买日期：	_____	邮政编码：	_____
客户名称：	_____	故障现象：	_____

备注：此证为保修凭证，请妥善保管，遗失不补。



400-666-2100
www.moma.com.cn

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801. 中国制造

P/N : 3003080692