

MOMA

LARK MAX 2


监听耳机

快速操作指南



无线监听配对


1. 配对时，请打开耳机盒并保证耳机置于盒内；
2. 耳机白色状态灯闪烁时，长按 6S 充电盒按键进入配对模式。



---- 配对中



—— 已配对（常亮 3S 熄灭）




×3: 切换 2.4G 或蓝牙模式

6S: 配对模式

无线监听配对

3. 打开相机 RX 监听功能配对耳机。


(注：如连接未成功，请将耳机充电盒关闭后再次尝试以上步骤。)




蓝牙配对

1. 配对时，请将耳机置于盒内并打开耳机盒；
2. 三击耳机盒按键，耳机状态灯变为蓝色闪烁，进入蓝牙配对模式。

(设备：OWS Monitor Earphone)



×3：切换 2.4G 或蓝牙模式




---- 配对中




—— 已配对 (常亮 3S 熄灭)

耳机佩戴




耳机佩戴



按键介绍

2.4G 模式



 **x2:** 开启 / 静音

蓝牙模式



通话:

 **x2:** 接挂电话



 **3S:** 拒接电话


歌曲:

 **x2:** 播放 / 暂停

L:  **x3:** 切换上一曲

R:  **x3:** 切换下一曲

指示灯说明




耳机指示灯

电量状态

	0% - 10%
	11% - 90%
	91% - 100%

长亮 10s

指示灯说明



电量指示灯

电量状态

	0% - 10%
	11% - 90%
	91% - 100%

长亮 10s

充电状态

	0% - 90%
	91% - 100%

长亮 10s

APP 应用程序

APP 下载及连接

可在小米、华为应用市场、苹果 App Store 中下载 MOMASOUND APP 也可扫官方二维码进行下载。



MOMASOUND

MOMASOUND 作为猛玛无线麦克风打造的专属应用，MOMASOUND 是麦克风产品的绝佳搭配，更多的智能模式，参数配置，固件升级等功能尽在 MOMASOUND。



需要 iOS 12.0 或更高版本



需要 Android 8.0 或更高版本

* 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

免责声明

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助，请通过以下方式获得更多的技术支持：

猛玛服务热线电话：400-666-2100

常见问题 FAQ 请访问：<http://moma-faq.com>

猛玛官方网站：www.moma.com.cn

猛玛微信公众号及服务小程序：



微信公众号




服务小程序

声明

Copyright©2020-2030 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，不得以任何形式传播。

商标声明：



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本说明书会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

企业执行标准：Q/HLD 013-2024

保修卡

保修说明:

- 本产品保修期为一年。
- 在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障，本公司提供免费修理。
- 在保修期间，如发生以下情况之一，本公司将收取维修费用：
 - (1) 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
 - (2) 错误使用以及自行拆机所造成的故障及损坏。
 - (3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
 - (4) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。
 - (5) 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - (6) 使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
- 产品外观，配件不在保修范围内。

参数记录:

产品型号:	_____	客户地址:	_____
产品序列号:	_____	客户电话:	_____
购买日期:	_____	邮政编码:	_____
客户名称:	_____	故障现象:	_____

备注：此证为保修凭证，请妥善保管，遗失不补。

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801. 中国制造